



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мини WiFi эндоскоп Premium (длина кабеля 3.5м, 1080P)



СОДЕРЖАНИЕ

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ	3
ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА	3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА	3
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ: НЕТ ТРАНСЛЯЦИИ НА ТЕЛЕФОНЕ	3

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для использования устройства скачайте приложение Inskam в AppStore (iOS) или Play Market (Android).

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Вставьте USB-кабель в эндоскоп и подключите зарядное устройство в сеть. Для полной зарядки потребуется около 4 часов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Поверните переключатель в положение «ON», чтобы включить эндоскоп.
2. Включите Wi-Fi сеть на своем смартфоне и выберите в списке отображаемых сетей сеть с именем Inskam. Если смартфон запросит пароль, введите 12345678. Если смартфон не видит сеть Inskam, сделайте перезагрузку эндоскопа (выключите и включите).
3. После сопряжения телефона и эндоскопа начнется трансляция видео в режиме реального времени. Если на смартфоне всплывет уведомление с запросом на переключение сети Wi-Fi Assistant на лучшую, нажмите «отклонить».
4. Если вы не можете просматривать фото или видео в альбомах на вашем смартфоне, разрешите приложению доступ к фотоальбомам.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ: НЕТ ТРАНСЛЯЦИИ НА ТЕЛЕФОНЕ

- Проверьте настройку Wi-Fi на вашем смартфоне и убедитесь, что он подключен к устройству.
- Отключите и снова подключите смартфон и камеру эндоскопа.
- Закройте приложение и зайдите в него снова.
- Зарядите устройство.

Внимание!

Трансляция видео отсутствует при подключении эндоскопа к телефонам бренда «Honor» или «Huawei».

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**